






Gymtas Aap






Knip alle benodigde delen
uit het paneel met een
naadtoeslag van 3 mm.





Leg de volgende delen klaar: lusjes, oren en staart.
Leg de goede kanten van de stof op elkaar en speld ze vast.
Naai op een breedte van 5 mm en knip af op 3 mm.
Draai de delen om naar de goede kant van de stof en stik ze dicht bij de randen.




Plooi de lusjes dubbel en speld ze vast op de markeringen aan de zijkanten van de voorzijde en naai ze vast.

Speld de staart vast op de markering op het middenstuk van de voorzijde en naai deze vast.

Speld de oren vast op het middenstuk van de voorzijde ter hoogte van het gezicht en naai deze vast.






Speld de zijkanten van de voorzijde vast aan het middenstuk van de voorzijde.
Naai op een breedte van 8 mm en werk de naden af.



Vouw de delen open, speld deze vast en stik ze vast aan het middenstuk van de voorzijde.




Leg de bovenkant van de voorzijde klaar.




Speld de bovenkant van de
voorzijde vast aan de half
afgewerkte voorkant.

Stik de randen op 8 mm
en werk de naden af






Vouw de delen open en speld deze vast.



Stik ze dicht bij de rand vast.

Leg de voor- en achterkant
klaar. Controleer de
markeringen voor de tunnel
voor het koord.






Werk de naden van de voor- en achterkant van de gymtas langs drie zijden af.

Leg de goede kanten van de
stof op elkaar en speld ze vast.



De gymtas stikken, ter hoogte van
de markeringen niet naaien.



Werk de naad van de bovenrand van de tas af. Maak een zoom aan de bovenrand (3,5 cm) en speld deze vast.



Stik de zoom op 3 cm (let op voor de openingen voor het inrijgen van het koord).





Rijg de koorden (lengte 2 x 1,5 m) door de tunnel



Rijg de koorduiteinden door de lusjes en knoop deze vast.